

# Monterings-/bruksanvisning Viwa Watersafe

1/2" og 3/4" ventiler er levert med utskiftbar sil på innløp (fra nov. 2014).

Det skal monteres filter foran alle typer magnetventiler.

**Elektroboksen må monteres i sprutsikkert område!**

**Magnetventiler kan monteres i alle retninger, men spolen må ikke henge nedover.**

Magnetventilen monteres på det røret du ønsker avstengt. Detektorledningen legges i de områdene lekkasje kan oppstå med den avisolerte delen ned.

**Ledningen skal festes med klammer eller tape slik at den ligger fast ved gulv med avisoleringen ned mot gulvet.**

El.boksen plugges i støpselet.

Sjekk at ventilen lukker og åpner ved å ta litt fukt på detektorkabelen.

Det vil lyse et grønt lys på boksen (DRIFT)

Ved lekkasje vil det skifte til rødt lys (ALARM)

Magnetventilen vil automatisk stenge ved ALARM

Lokaliser lekkasjen, vurder denne nøye, før RESET knappen trykkes inn og setter vannet på igjen.

**Boksen må ikke åpnes og kablen må ikke splittes. Ved forlengelse av kabel: Bruk skjøtehylser eller tilsvarende.**

**Feilsøking:**

**Ventilen stenger:**

- **Sjekk at detektorkabelen er tørr.**
- **Sjekk at trådene i avisolert område på kabel ikke er i kontakt.**
- **Sjekk at detektorkabel ikke er i kontakt med metall på avisolert område.**

Ventilen stenger ikke, eller gir lite vann:

- **Sjekk membran i magnetventil evt. rens denne for partikler.**

Alle nødvendige godkjenninger. Dimensjoner: 1/2" - 2"

**Test: Systemet bør testes minst hvert halvår.**

Etter nyanlegg blir satt i drift, skal Viwa Watersafe testes slik at alt fungerer perfekt. Gjelder alle typer. Dette på grunn av mye smuss i nye rørsystemer.

## Tillegg for Viwa Watersafe med Autotest (blåmerket)

- El.boksen lyser **grønt**: Drift.
- El.boksen lyser **rødt**: Alarm - Vannet stengt.
- Ved alarm: Kontroller for lekkasje eller vannsøl på sensorkabel. Tørk denne godt, og trykk på lokket på el.boks, da denne virker som resetknapp.  
**Ved lekkasje, kontakt rørlegger.**
- Pass på at sensorkabel ligger godt ned mot underlaget og festes godt, med avisolert område ned.
- Test: Ta litt fukt på avisolert område på sensorkabel og se at ventilen stenger, trykk deretter lokket for reset.  
**Dette skal gjøres min. hver 6. mnd.**
- **Autotest:** Elektronikk og magnetventil vil ha en av/på funksjon hver 24. time.